



本マニュアルでは、ひかりTVチューナーに録画した番組を、ブルーレイディスクにダビングする方法を説明いたします。

利用条件

■ ご契約形態

ひかりTVの「お値うちプラン」「テレビおすすめプラン」「ビデオぜんまいプラン」「基本放送プラン」をご利用の方

■ 利用料金

利用料金は発生しません。

■ チューナーが以下の状態にあるときは、本機能をご利用いただけません

- ・チューナーとブルーレイライターが同一のIPv6ルーターに接続されていない場合
- ・チューナーの電源がON(ランプが緑色)またはスタンバイ(橙)以外の状態

■ ネットワーク環境

インターネット接続環境が必要です。

■ 画面モード

チューナーの画面モードが「クラシックモード」の時はご利用できません。

チューナーの「設定」→「表示設定」にて「スマートTVモード」を選択してください。

準備するもの



- ひかりTVチューナー
「ST-3200」
(トリプルチューナー
モデル)




- USBハードディスク
対応機種は以下の
ページをご確認ください。

<http://www.hikaritv.net/point/recording/#usbhdd>




- 東芝製ブルーレイディスク
プレーヤー/ライター
「DBP-R500」

接続図



チューナー準備手順 (初回のみ)

1




メニューより設定を選択します

2



「ホームサーバ」タブより
ホームサーバ機能を選択します

3



「有効」にし、決定を選択します

録画した番組のブルーレイディスクへのダビング手順(チューナーを操作します)

※以下に該当する場合、本マニュアルでご案内する手順の前に、ブルーレイライターにて各種操作が必要になります。製品に付属のマニュアルをご確認の上、予め実施いただきますようお願いいたします。

- ・初めてブルーレイライターをご利用する場合は、ブルーレイライターの初期設定が必要です
- ・新しいブルーレイディスクに書き込む場合は、ブルーレイライターにてディスクのフォーマットが必要です。

※DVDに書き込む場合は、CPRM対応のメディアをご用意ください。

1



ブルーレイライターに、書き込み可能なブルーレイディスクを入れてください。その後、ひかりTVチューナーのメニューより「マイページ」を選択します。

2



「録画リスト」画面にて、ダビングしたい番組にカーソルをあわせ、リモコンの「決定」ボタンを長押しします。

3



表示されたメニューより、「ダビング」を選択します。

4




リモコンの「赤」ボタンを押します。
 ※「DBP-R500」をご利用の場合、
 機器の制約上、複数の番組を選ぶと
 ダビングが失敗する恐れがあります。
必ず一番組ずつダビングをお願いします。

5



ダビングするブルーレイライターを選択
 します。

6



注意事項を確認し、「ダビング開始」を
 選択します。
 ※ST-3200から DBP-R500に番組
 をダビングする場合、ディスク上の番組
 の録画日時がずれて表示される制限が
 ございます。ダビングしたディスクの
 再生動作には問題ございません。

7



録画リストに「ダビング中」と表示され、
 ダビングが開始されます。ダビング中
 の表示が消えたら、ブルーレイディ
 スクを取り出せます。